

Tips när Epoxyn eller Rattle Stop(ern) stelnat

1/ Vattenbad (Varmt Vatten) ca 30 min

2/ Lägg det på ett element (se till att den INTE är för varmt) ca 60 min

3/ Kör i Micron på Defroster (se till att den INTE är för varmt) ca 10 min



Detta är de tipsen vi får, av våra leverantörer för Epoxy & Rattle Stop(per)!

Varför stelnar limmet? Detta beror på att tillverkarna INTE längre, får använda bly.



Rumstemperatur, ger bästa resultatet vid limning!

[Här kan ni hitta all epoxy, vi har i lager...](#)



Med vänlig hälsning

Peter Qvarfordt

peter@customgolfscandinavia.se

CUSTOM GOLF
SCANDINAVIA AB